



File Name: bose wave machine manual.pdf

Size: 4171 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 5 May 2019, 12:53 PM

Rating: 4.6/5 from 753 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 7 Minutes ago!

In order to read or download bose wave machine manual ebook, you need to create a FREE account.

[**Download Now!**](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with bose wave machine manual . To get started finding bose wave machine manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

bose wave machine manual

No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission. The serial number is located on the bottom of the enclosure. AC POWER connector 3. Unwind and straighten the power cord to ensure the best FM reception. Your Wave music system is easily operated using the remote control. For more details on playing CDs, see "Playing audio compact discs CDs" on page 12. Over fourteen years of research by Bose Dual tapered Corporation brings you the benefits of waveguides awardwinning patented acoustic waveguide speaker technology. Note Pressandhold operations require holding the button down for at least one second. Pressing the AUX does not turn on an auxiliary source such as your TV, so turn that on first. In highquality audio products, this results in sound that is unnatural or bass heavy. The disc player will automatically pull the disc in and begin playing. The Wave music system supports MP3 CDs encoded at bit rates of 64kbps or higher, and sampling rates of 32kHz or higher. It is recommended that a bit rate of at least 128kbps and a sampling rate of 44.1kHz or better be. To change the volume level of headphones Press Volume to adjust the listening level of your headphones. However, if you wish to adjust the system settings see the instructions on pages 21 to 25. When a CD stops playing, you can programme another source to automatically start playing. If necessary, you may use a softbristled attachment to gently vacuum the front of the enclosure. Do not use any liquid cleaning solutiouons, solvents, chemicals, alcohol, ammonia or abrasives. For additional help in solving problems, contact Bose Customer Service. See the phone numbers listed inside the back cover of this guide. Bose systems are not OTHER CONDITIONS designed to be used in every environment, so please review your FOR YOUR BENEFIT, WE RECOMMEND THAT YOU RECORD Owner's Guide. <http://www.podhoru.cz/userfiles/conairphone-cm200-manual.xml>

- **bose wave machine manual, bose wave machine manual, bose wave machine manual, bose wave machine manual pdf, bose wave machine manual instructions, bose wave machine manual 2017, bose wave machine manual free, bose wave machine manual downloads, bose wave machine manual software, bose wave machine manual review, bose wave machine manual 2016, bose wave machine manual.**

Woloska 12 Bangkok 10500, Canada Customer Support 02675 Warszawa, Poland Thailand TEL 4822 8522928 Bose Ltd., 135 East Beaver Creek Rd. TEL 6622346467 FAX 4822 8522927 Richmond Hill, Ontario L4B 1B3 18004652673 PT Audio Pratama Nederland JL. Lodan Raya No. 1 European Office Bose B.V., Nijverheidstraat 8. Tab 7, 15. Tab 6, 14. Tab 5, 13. Tab 4, 12. Tab 3, 11. Tab2, 10. Safety Information. Please read this owneras guide. Please take the time to follow the instructions in this ownerasPlease savePlease complete and retain for your recordsWARNING To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or moisture. WARNING Do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled withAs with any electronic products, use care not to spillCAUTION Make no modifications to the system or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety,CAUTION Do not use any liquid cleaning solutions, solvents, chemicals, alcohol, ammonia, or abrasives. CAUTION Do not allow liquids to spill into any openings in the enclosure. If liquids get into the unit, turn it off immediately. Call BoseAZ Customer Support as soon as possible to arrange for service. See the address list included in the carton. WARNING Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus. Note The product label is located on the bottom of the product.No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.Tab 7, 15. Additional safety information. See the additional instructions on the Important Safety Instructions

sheet North America only enclosed in the shipping carton. Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements. Toxic or Hazardous Substances and Elements. Part. Name. Lead Mercury Cadmium Hexavalent Biphennyl PBB. Polybrominated PCBs. Metal Plastic Speakers. Cables. http://www.gardens-spa.pl/user_pict/conairphoneinstructionmanual.xml

O Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials. X Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials. Tab 3, 11. Tab 8, 16. Contents. Remote control functionality for the WaveAZ Radio III and WaveAZ Music System III. Remote control functionality for the Acoustic WaveAZ Music System II.....Tab 7, 15. Connecting your Wave Bluetooth Music Adapter Acoustic WaveAZ. Music System II. WaveAZ Radio III and. WaveAZ Music System III. Bose link Bose link Bose link Bose link It does not need to be within view. If the adapter is to the left of the system as you face it, be sure the two are at least Tab 3, 11. Pairing a Bluetooth enabled device. The WaveAZ Bluetooth AZ music adapter wirelessly connects your WaveAZ system to your The indicator on the music adapter flashes steadily and DISCOVERABLE flashes on the. WaveAZ system display panel. Turn on your phone, tablet computer, or other device and locate its Bluetooth device list. Scroll through the device list and select a Bose Adapter. If prompted for a passcode, enter 0000. Some devices also ask you to accept the English 7 Tab 7, 15. Tab 2, 10 The WaveAZ system emits a brief beep and BLUETOOTH appears on the display panel when Only one device can be used at a time. Restart the music application. If you do not hear music from the WaveAZ system after successfully pairing your Bluetooth enabled device, check the volume controls. For best performance, make sure Tab 3, 11. Using multiple Bluetooth enabled devices. If you have paired more than one Bluetooth enabled device, remember that the WaveAZ system Disconnect one source before connecting another. The device will remain in the WaveAZ system as memory and will automatically reconnect. When powered on, the WaveAZ system will scroll through each of the Bluetooth enabled devices. If you have multiple paired devices, there may be a short delay. Clearing the memory.

Press and hold the Presets 6 button on the remote for 10 seconds until you hear a tone. The WaveAZ system clears all devices from its memory and returns to discoverable mode. English 9 Tab 7, 15. Tab 2, 10 Wave Music System III Volume Bluetooth enabled device, or an AUX input. Bluetooth enabled device and an AUX input. Note Owners of the WaveAZ Radio II do not have Tab 3, 11. Remote control functionality for the Acoustic Wave Music System II Mute. Volume Bluetooth enabled device, or the CD Bluetooth enabled device and the CD English 11 Tab 7, 15. Troubleshooting. Problem. What to do See a Pairing a. Bluetooth enabled device on page 7. Reception of sound from a Move the music adapter farther from the WaveAZ system. Service. Refer to the address list included in the carton. No sound when the. Bluetooth enabled Tab 3, 11. Customer service. For additional help in solving problems, see notes about the product at Owners. Bose.com. To contact Bose AZ Customer Service for help, or to replace a lost remote control, see the phone Refer to the contact information listed on the inside back Limited warranty. Who is covered. This warranty is extended only to the original end use purchaser or the person receiving the For a period of 1 year 2 years, European Union from the date of retail purchase by the original English 13 This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or What we will do. During the warranty period, we will, at our sole option, repair or replace using new or refurbished What we will not do. Pay shipping, insurance or transportation charges from you to us, or any import fees, duties and Return product, with proof of purchase from an authorized Bose dealer, using the following Label and ship the product, freight prepaid, to the address provided by the Bose organization Place any necessary return authorization number prominently on the outside of the carton. Cartons not bearing a return authorization number, where required, will be refused.

Other conditions English 15 This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that Some places do not allow limitations on implied Dimensions. Weight. Bose AZ

system requirement. Exclusive use of the BoseAZ link connector on the rear of the WaveAZ system. Multidisc changers. For the WaveAZ Radio III and WaveAZ Music System III The music adapter cannot be used inFor the Acoustic WaveAZ Music System II The music adapter can be used in conjunction withBluetooth QD ID. WaveAZ BluetoothAZ Music Adapter B015665. The BluetoothAZ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.Bose Corporation is under license. English 17Tab 7, 15. Sicherheitshinweise. Lesen Sie diese BedienungsanleitungDie Anleitung unterstAztt SieBitte fAzllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie esAS2012 Bose Corporation.Tab 3, 11. Tab 8, 16Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betriebenDieses Produkt erfAzllt die kanadischen Richtlinien ICES210, Klasse B und RSS210. In den USA erfAzllt dieses Produkt die Richtlinie CFR 47 Teil 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen. Deutsch 3Tab 7, 15. Weitere Sicherheitshinweise. Weitere wichtige Sicherheitshinweise nur fAzr Nordamerika finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton. SechswertigBiphenyl PBB. Polybromiertes. Diphenylether PBDE. PCBs. Metall teile. Kunststoff teile. Lautsprecher. Kabel. Name des Teils. BleiQuecksilber KadmiumTab2, 10Tab 3, 11. Inhalt. Wenn Sie keinen Ton aus dem WaveAZ Music System hAsren. Fernbedienungsfunktion des WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III. Fernbedienungsfunktion des Acoustic WaveAZ Music System II.....Tab 7, 15. AnschlieAen Ihres Wave Bluetooth MusicAdaptersAcoustic WaveAZ. WaveAZ Radio III und. Bose LinkAnschluss. Bose LinkKabel. Bose LinkKabelMusicAdapterMusicAdapterEr muss nicht in Sichtweite sein.

Wenn sich der Adapter links vom System von Ihnen aus gesehen befindet, sollten Sie beidesTab 3, 11. Tab 8, 16WaveAZSystems die Taste AUX, bis BLUETOOTH auf dem Display des WaveAZSystems erscheint. Halten Sie die Presets 5Taste 5 Sekunden lang gedrAzckt.Halten Sie die. Presets 5Taste 5 Sekunden lang gedrAzckt. WaveAZSystems.Wenn Sie nach dem Passcode gefragt werden, geben Sie 0000 ein.Deutsch 7Tab 7, 15. Tab2, 10Das WaveAZSystem gibt einen kurzen Piepton ab und BLUETOOTH wird auf dem Display angezeigt,Wenn Sie keinen Ton aus dem Wave Music System hAsrenFAzr optimale Leistung sollten Sie Folgendes sicherstellenTab 3, 11. Trennen Sie eine Quelle, bevor Sie eine andere verbinden. LAsschen des Speichers. Halten Sie die Presets 6Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrAzckt, bis Sie einen Ton hAsren. Deutsch 9Tab 7, 15. Fernbedienungsfunktion des Wave Radio III und Wave Music System IIIMuteVolumeAUXEingang angeschlossen ist.Musiktracks.Tab 3, 11. Tab 8, 16Verwenden Sie zum Steuern eines abgestimmten Mobiltelefons, TabletComputers oder anderen BluetoothVolume. MuteCDPlayer anzuhAsren.Musiktracks.Deutsch 11Tab 7, 15. Fehlerbehebung. LAssung. Kein Ton, wenn das. Musik abspielt.Ton ist nicht stummgeschaltet ist.Der Tonempfang vomEine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.Hinweis Nicht alle Player und InternetRadiodienste unterstAztzen diese Form der. Wiedergabesteuerung. Die Musik kann nicht mitTab 3, 11. Kundendienst. Owners.Bose.com. Wenn Sie den BoseAZKundendienst kontaktieren mAschten, um Hilfe zu erhalten oder eine verlorene. Fernbedienung zu ersetzen, finden Sie die Telefonnummern innen auf der RAzckseite der. Bedienungsanleitung des WaveAZSystems. Wenden Sie sich bei allen Reparatur und Wartungsarbeiten nurSehen Sie in den Kontaktinformationen nach, die Sie auf innen aufGarantieberechtigteDeutsch 13Tab 7, 15. Nicht im Garantieumfang enthalten.

Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die aus falscher oder nicht angemessener Verwendung oderVerpflichtungen von BoseErsatzteile. Ausgeschlossene Kosten. Versand, Versicherungs oder TransportgebAzhren von Ihnen zu uns oder ImportgebAzhren, Abgaben und. Steuern.Tab 3, 11. Gehen Sie dabei wie folgt vor. Versandanweisungen. BoseVertretung Ihres Landes mitgeteilt hat, undWeitere BedingungenTab 7, 15. Andere RechtsansprAzche. Staat zu Staat und von Land zu Land verschieden sein kAsnnen.Tab 3, 11. Technische Daten. Abmessungen. MusicAdapter 9,1 cm H x 7,6 cm T x 2,3 cm B. Gewicht. BoseAZSystemanforderung. AusschlieAliche Verwendung des BoseAZ LinkAnschlusses an der RAzckseite des WaveAZSystems. Discwechsler. FAzr das WaveAZ Radio III und WaveAZ Music System III Der MusicAdapter kann nicht zusammen mit einem.

MehrfachCDWechsler verwendet, werden, da diese WaveAZ Systeme nur einen Bose LinkEingang haben. FAzr das Acoustic WaveAZ Music System II Der MusicAdapter kann zusammen mit einem MehrfachCDWechsler verwendet werden. Bluetooth QD ID. WaveAZ BluetoothAZ MusicAdapter B015665. Die Wortmarke BluetoothAZ und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.Deutsch 17Tab 7, 15. InformaciAln de seguridad. Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente lasCumplimente y conserve como referenciaNinguna parte de este trabajo podrAA reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin permiso previo y por escrito.Tab 3, 11. Tab 8, 16Para cumplir los requisitos de exposiciAln a radiaciones de RF de las normas canadienses y de la FCC, este dispositivo debe instalarse a unaNo debe ubicarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor. Este producto cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES003 y RSS210. En EE UU sAllo, este producto cumple las especificaciones CFR 47 Parte 15. Este dispositivo cumple las normas canadienses de exenciAln de licencia RSS.

El funcionamiento estAA sujeto a las dos condiciones siguientesTab 7, 15. InformaciAln de seguridad adicional. Consulte las instrucciones adicionales de la hoja Instrucciones de seguridad importantes sAllo NorteamASrica que se incluyen en el embalaje. Nombres y contenido de sustancias o elementos tAlxicos o peligrosos. Sustancias y elementos tAlxicos o peligrosos. Nombre dePlomo Mercurio Cadmio HexavalentePiezas deAltavoces. O Indica que esta sustancia tAlxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogASneos usados para. X Indica que esta sustancia tAlxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogASneosTab 3, 11. Contenido. Funciones del control remoto de la radio WaveAZ III y del sistema de mAssica WaveAZ III. Funciones del control remoto del sistema Acoustic WaveAZ II.....Tab 7, 15. Conectar el adaptador de mAssica Wave BluetoothAZAcoustic WaveAZ. Sistema de mAssica II. Radio WaveAZ III y. Sistema de mAssica WaveAZ III. Conector. Bose link. Cable. Adaptador de mAssica. WaveAZ BluetoothAZ. WaveAZ BluetoothAZNo es necesario que estAS a la vista. Si el adaptador se encuentra a la izquierda del sistema frente a usted, procure que se encuentrenTab 3, 11. Emparejar un dispositivo Bluetooth. El adaptador de mAssica WaveAZ BluetoothAZ puede conectar sin cables el sistema WaveAZ al telASfono mAlvil,WaveAZ, pulse el botAln AUX hasta que aparezca BLUETOOTH en la pantalla del sistema WaveAZ. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 5 durante 5 segundos.El indicador del adaptador de mAssica parpadearAA constantemente y parpadearAA DISCOVERABLE en laEncienda el telASfono, el ordenador tablet u otro dispositivo y localice su lista de dispositivos Bluetooth. DesplAAcese por la lista de dispositivos y seleccione aAdaptador Bosea.Si el sistema le pide una contraseAaa, introduzca 0000. Algunos dispositivos tambiASn piden que seEspaAaol 7Tab 7, 15.

Tab2, 10Cuando la conexiAln estAA lista para usar, el sistema WaveAZ emite un breve pitido y aparece. BLUETOOTH en la pantalla. Si el sistema de mAssica Wave no reproduce sonidoSi el sistema WaveAZ no reproduce mAssica despuASs de conectar correctamente el sistema Bluetooth, deberAACompruebe los controles de volumen. Para obtener un rendimiento Alptimo, compruebe siTab 3, 11. Utilizar mAsltiples dispositivos Bluetooth. Si ha emparejado mAAs de un dispositivo Bluetooth, recuerde que el sistema WaveAZ sAllo puede reproducirDesconecte una fuente antes de conectar la otraEl dispositivo permanecerAA en la memoria del sistema WaveAZ y volverAA a conectarseCuando estAA encendido, el sistema WaveAZ se desplaza a travASs de cada uno de los dispositivos. Bluetooth que guarda en su memoria. Si tiene varios dispositivos emparejados, puede producirseBorrar la memoria. Pulse y mantenga pulsado el botAln Presets 6 en el control remoto durante 10 segundos hasta que seEspaAaol 9Tab 7, 15. Funciones del control remoto de la radio Wave III y del sistema de mAssica Wave IIIMuteVolumeNota,OS PROPIETARIOS DE LA RADIO 7AVEAZ NO TIENENTab 3, 11. Tab 8, 16Para manejar un telASfono mAlvil, un ordenador tablet u otro dispositivo Bluetooth emparejado, utilice elVolume. MuteEspaAaol 11Tab 7, 15. ResoluciAln de problemas. Problema. No hay sonido cuando elSoluciAlnBluetooth. Consulte aEmparejar un

dispositivo Bluetooth en la página 7. La recepción de sonido del adaptador de música del sistema WaveAZ. Seek no controlan la Nota No todos los reproductores y servicios de radio por Internet admiten esta forma de Bluetooth. Tab 3, 11. Atención al cliente. Si desea ayuda adicional para resolver problemas, consulte las notas sobre el producto en. Si desea ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Bose para solicitar ayuda o sustituir toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Consulte la Quiénes se ofrece cobertura Aspectos con cobertura y validez.

Por un periodo de 1 a 2 años en la Unión Europea a partir de la fecha de compra por parte del España 13 Tab 7, 15. Aspectos sin cobertura Obligaciones por parte de Bose Costes no pagados. Costes de expedición, seguro o transporte desde su ubicación hasta la nuestra, ni cualquier derecho, Tab 3, 11. Devuelva el producto, acompañado del comprobante de compra de un distribuidor autorizado de Bose, Se rechazarán otras condiciones España 15 Tab 7, 15. Otros derechos legales. El propietario puede, además. En algunos lugares no se permite limitar Tab 3, 11. Información técnica. Dimensiones. Adaptador de música 9,1 x 7,6 x 2,3 cm alto x fondo x ancho 3,6 x 2,6 x 1 pulgadas. Peso. Requisito del sistema BoseAZ. Uso exclusivo del conector BoseAZ link en la parte posterior del sistema WaveAZ. Cambiadores de discos. Para la radio WaveAZ III y el sistema de música WaveAZ III El adaptador de música no se puede utilizar junto con el sistema de música Acoustic WaveAZ II El adaptador de música puede utilizarse junto con un Bluetooth QD ID. Adaptador de música WaveAZ Bluetooth B015665. La marca y los logotipos Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. España 17 Tab 7, 15. Informations relatives à la sécurité. Veuillez lire cette notice d'utilisation. Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice Renseignements à noter et conserver Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable. Tab 3, 11. Tab 8, 16 Pour être conforme aux critères de la FCC et de l'Industry Canada sur l'exposition aux rayonnements magnétiques, cet appareil doit être installé et ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES003 classe B et RSS210 du Canada. Aux USA uniquement, ce produit est conforme aux spécifications CFR 47, partie 15.

Cet appareil est conforme aux standards RSS exempts de licence de l'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes Tab 7, 15. Informations de sécurité complémentaires. Vous trouverez des instructions complémentaires dans le document intitulé Instructions importantes relatives à la sécurité Américaine du Nord Noms et teneur des substances ou éléments toxiques ou dangereux. Substances ou éléments toxiques ou dangereux. Nom du composant. Chrome. Plomb Mercure Cadmium hexavalent Biphényle polybromé Polychlorobiphényles. Pièces métalliques. Pièces en plastique. Enceintes. Câbles. O indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants. X indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des Tab 3, 11. Sommaire. Fonctions de la télécommande pour les systèmes WaveAZ Radio III et. Fonctions de la télécommande pour le système Acoustic WaveAZ II..... Tab 7, 15. Connexion du Wave Bluetooth Music Adapter Acoustic WaveAZ II. WaveAZ Radio III et Connecteur. Bose Link. Connecteur. Câble. Adaptateur musical. WaveAZ Bluetooth II n'est pas nécessaire qu'il soit visible. Si l'adaptateur est placé à gauche du système quand vous lui faites face, éloignez-le de celui-ci dans Tab 3, 11. Association avec un appareil Bluetooth. L'adaptateur WaveAZ Bluetooth permet de connecter le système WaveAZ à un ordinateur, un téléphone L'indicateur de l'adaptateur musical clignote constamment et le texte DISCOVERABLE clignote sur Allumez votre téléphone, Tablet PC ou autre appareil et consultez sa liste de dispositifs Bluetooth. Faites défiler la liste des périphériques et sélectionnez AT Bose SoundLink Audio At. Si un mot de passe vous est demandé, tapez 0000. Certains appareils peuvent aussi vous demander Tab 7, 15.

Tab 2, 10 Le système WaveAZ ASmet un bref bip et le texte BLUETOOTH apparaît sur l'afficheur lorsque si aucun son ne provient du système Wave si vous n'entendez pas le son du système WaveAZ après avoir établi la connexion avec le périphérique Bluetooth, il peut être nécessaire de fermer et redémarrer l'application de lecture musicale. Vérification du volume. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez que Tab 3, 11. Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth. Si vous avez associé plusieurs appareils Bluetooth, n'oubliez pas que le système WaveAZ ne peut reproduire que la source connectée avant de connecter une autre source. L'appareil restera enregistré dans la mémoire du système WaveAZ et se reconnectera lors de sa mise sous tension, le système WaveAZ commence par rechercher en mémoire tous les appareils associés. Si vous avez associé plusieurs appareils, il peut être nécessaire d'effacer la mémoire. Maintenez enfoncée la touche Presets 6 de la commande environ 10 secondes, jusqu'à la mission de la Tab 7, 15. Fonctions de la commande pour les systèmes Wave Radio III et Wave Music System III Mute Silence Bluetooth ou d'une source externe à la piste précédente ou suivante. Remarque LA TALACOMMANDE DU SYSTÈME WAVEAZ 2 ADIOTab 3, 11. Tab 8, 16 Pour contrôler un périphérique associé à un téléphone mobile, Tablet PC ou autre appareil Bluetooth, utilisez le bouton Mute Silence à la piste précédente ou suivante. Bluetooth ou du lecteur de CD comme Tab 7, 15. D'ampage. Problème. Mesure corrective. Aucun son n'est mis en écoute. Association avec un appareil Bluetooth At, page 7. La réception du son de l'Internet est la fonction active. Seek ne contrôle pas la lecture certains lecteurs multimédias ou services radio Internet n'autorisent pas ce type. Service client. Pour toute aide supplémentaire, consultez les notes sur cet appareil sur le site Owners.Bose.com.

Pour contacter le service après-vente de Bose afin d'obtenir de l'aide ou de remplacer une commande Consultez les numéros Garantie limitée. BASNAsficiaire de cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement pour l'acheteur final original ou la personne recevant ce produit en personne et durée de cette garantie. Pendant une période de 1 an à 2 ans en Union européenne à compter de la date d'achat après la Tab 7, 15. Ne sont pas couverts. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés ou engagement de notre part. Durant la période de garantie, nous nous engageons à réparer ou remplacer par des pièces neuves ou frais non couverts. Frais d'expédition, d'assurance ou de transport du produit renvoyés, taxes et frais de douane. Tab 3, 11. Obligations de votre part pour bénéficier du service de garantie. Renvoyer le produit avec la preuve de son achat après le revendeur Bose agréé, en procédant comme les colis ne portant autres conditions BOSE CORPORATION NE POURRA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR Tab 7, 15. Autres droits. La présente garantie limitée vous confère des droits particuliers; vous pouvez bénéficier d'autres droits de certaines législations n'admettent pas les limites relatives aux Tab 3, 11. Caractéristiques techniques. Dimensions. Adaptateur musical 9,1 cm H x 7,6 cm P x 2,3 cm L. Poids. Configuration du système Bose. Utilisation exclusive du connecteur Bose link A arrière du système WaveAZ. Chargeur de CD. Pour les systèmes WaveAZ Radio III et WaveAZ III il n'est pas possible d'utiliser l'adaptateur musical. Pour le système Acoustic WaveAZ II il est possible d'utiliser l'adaptateur musical avec un chargeur de CD.